

## Eigenschaften und Reinigungshinweise Textilleder

### Vinyl-Polsterstoff

Entwickelt, um die hohen Anforderungen des modernen Objektgeschäftes zu erfüllen.

Attraktiv, strapazierfähig und pflegeleicht

#### **PERMABLOK<sup>3</sup>**

ADVANCED VINYL PROTECTION

- Antimikrobielle Ausrüstung
- Antibakterielle Ausrüstung
- Antimykotische Ausrüstung
- Exzellente Abriebfestigkeit
- Speichel- und Schweißsecht
- Urinbeständig
- Blutbeständig
- Ölbeständig (Sonnenblumenöl)
  
- unempfindlich gegenüber Oberflächenverschmutzung
  
- Erfüllt DIN EN 71-3  
Sicherheit von Spielzeugen

#### **Einfache Reinigung und Pflege:**

- Leichte Seifenlauge verwenden
- Mit klarem Wasser abspülen
- Mit einem Tuch abtrocknen

#### **Tipps für Reinigung und Pflege:**

##### **Beseitigung von alltäglichen Verschmutzungen**

- 1.) Die Reinigung der Oberfläche ist mit einer Mischung aus handwarmen Wasser und neutralem Seifenschäum vorzunehmen.
- 2.) Weiches Tuch mit dem handwarmen Seifenwasser benetzen und Verschmutzungen mit kreisenden Bewegungen beseitigen.
- 3.) Hartnäckigere Flecken sollten mit einer weichen Bürste behandelt werden. Die Bürste ebenfalls mit der handwarmen Seifenlauge benetzen und Verunreinigungen mit kreisenden Bewegungen entfernen.

- 4.) Die mit Seifenlauge versehene Materialoberfläche ist mit einem feuchten Tuch, das in handwarmes Wasser getaucht wurde, abzuwischen.
- 5.) Abtrocknen der Oberfläche.
- 6.) Für schwere Verschmutzungen ist eine Lösung aus Alkohol und Wasser im Mischungsverhältnis 1:1 empfehlenswert.
- 7.) Material wie unter Punkt 4 und 5 weiter behandeln.

Für die Reinigung dürfen **keine** Lösungsmittel und scheuernden Produkten zum Einsatz kommen.

Die aufgeführten Hinweise sind keine Garantie und befreien den Anwender nicht vor seiner Sorgfaltspflicht im Umgang mit den Materialien und Reinigungshilfsmitteln.

### **Desinfektionsmittelverträglichkeit:**

Henkel-Ecolab Deutschland	B. Braun Melsungen AG	cosiMed GmbH	Schülke & Mayr GmbH
·Incidin® Plus	·Meliseptol®	·Desinfektionsmittel	·ESEMFIX
·Incidin® Extra N	·Meliseptol® rapid		
·Indidin® Extra	·Melisep® SF		
·Incidin®	·Melsitt®		

Desinfektionsmittel außerhalb von D teilen wir Ihnen auf Anfrage mit.

- Die geprüften Desinfektionsmittel verursachen keinerlei Schädigungen
- Der Wechsel von Desinfektionsmitteln, besonders bei der Anwendung eines Mittels über einen längeren Zeitraum, sollte vermieden werden, da sonst Produktschädigungen nicht auszuschließen sind.  
Da wir auf die genannten Punkte, auf die Herstellung und den Einsatz der Rohstoffe für die Desinfektionsmittelproduktion keinen Einfluss nehmen können, müssen wir jegliche Garantieleistungen auf Desinfektionsmittelbeständigkeit der SPRADLING Produkte ablehnen.
- Wir empfehlen Ihnen, vor Anwendung eines Desinfektionsmittels auf den SPRADLING Produkten, an einer nicht sichtbaren Stelle des Bezuges eine Verträglichkeitsprüfung durchzuführen.

**Bitte beachten Sie, dass Abfärbungen durch Jeans oder andere Textilien von jeglicher Herstellergarantie ausgenommen sind.**