

## Eigenschaften und Reinigungshinweise MICROCARE

### Allgemein

MICROCARE ist ein moderner, anspruchsvoller Möbelstoff. Entwickelt für die Anwendung im Gesundheitswesen, in Restaurants, Hotels, Krankenhäuser, Heimen usw.

Das wichtigste Merkmal von MICROCARE ist die leichte Reinigung. Die veloursleder-ähnliche Polyesterschicht wurde mit der luftdurchlässigen und gleichzeitig wasser- und urindichten, umweltschonenden Polyurethan-Imprägnierung kombiniert.

Für die leichte Pflege und zur besseren Haltbarkeit von MICROCARE ist die Polyester-Mikrofaserschicht mit der renommierten TEFLON Schutzschicht imprägniert. Flüssigkeiten können einfach aufgewischt werden, während Staub und Schmutz an der Stoffoberfläche „haften“, so dass sie sich auf einfache Weise durch Staubsaugen entfernen lassen.

### **Pflege und Reinigung von MICROCARE:**

- Regelmäßiges Entfernen von Verunreinigungen gemäß der Reinigungsanleitung.
- Regelmäßiges Staubsaugen oder Bürsten.
- Tiefenreinigung, ein- bis zweimal im Jahr, durch Anwendung eines Reinigungssprays.

### Desinfektion

Eine maximal 2-prozentige Chlor-Wasser Verdünnung beeinträchtigt die Farbechtheit von Microcare nicht.

### Verunreinigungen auf Wasserbasis

Verunreinigungen auf Wasserbasis wie beispielsweise Wein, alkoholische und nicht alkoholische Getränke, Tee, Kaffee, Milch, Urin, Erbrochenes...

Nehmen Sie mit einem sauberen Tuch möglichst viel Flüssigkeit auf. Wischen Sie die verbleibende Flüssigkeit mit einem mit lauwarmen Wassern angefeuchteten Tuch nach. Achten Sie darauf, dass der Stoff nicht durchnässt. Zur intensiven Reinigung empfehlen wir ein Markenprodukt oder, falls nicht vorhanden, Seifenwasser (2%ige Lösung mit Waschpulver).

### Verunreinigungen auf Ölbasis

Verunreinigungen auf Ölbasis wie beispielsweise Butter, Margarine, Sahne, Kaffeemilch, Ölfarbe, Salatsoße, Bratöl, usw.

Verwenden Sie zum entfernen der Flecken ein sauberes, farbechtes Tuch mit haushaltsüblichem Fleckenentferner.

Verwenden Sie ein stumpfes Messer oder eine Spachtel, zur vorsichtigen Beseitigung des Fleckes, dabei tupfen Sie den Fleck vom Außenrand nach innen zum Kern.

### **Weitere Verunreinigungen**

Weitere Verunreinigungen beispielsweise Frucht- und Beerenflecken, Tinte für Federfüller, Kugelschreiber, Dispersionsfarbe, Blut, usw.

Gehen Sie wie bei den Verunreinigungen auf Wasserbasis vor. Verwenden Sie jedoch anstatt warmen Wasser KALTES Wasser.

Wenn der MICROCARE-Stoff trocken ist, bürsten Sie in vorsichtig, zunächst gegen den Strich, dann mit dem Strich der velourslederähnlichen Schicht.

**Bitte beachten Sie, dass Abfärbungen durch Jeans oder andere Textilien von jeglicher Herstellergarantie ausgenommen sind.**